

menisnurkia 140° ja klaasute puuh 110°.

• Uksesüsteem tuleb ette näha vastavat kasutuse. Uks ei tohi hõrduvad vastu pörandat (pörandathene puudub) ja seda peab olema võimalik kergelt sulgeda ja avada.

Ukselisse kael ei tohi olla hõrku kui 45 kg.

Kaasasoleval kruvid on ette nähtud montaažiks puitraamile.

GEZE ActiveStopi montaaž

Integreeritud GEZE ActiveStopi montaaži võib läbi viia eranditult spetsialiseeritud ettevõte GEZE ActiveStopi montaaži ja seadistamist võib läbi viia eranditult montaažihendri järgi ja ainult toota originaalasadega. Montoori peab kasutusjäähendi pärast paigaldamist kättejääda edasi andma.

Polti, mis ühendab amortisaatori korput ja hooba, võib maksimaalselt kaks korda lahti ja uuesti kinni kereata. Vastasel juhul ei ole keelmealusust enam tagatud.

• Kaasasoleval liimribad on eranditult ette nähtud GEZE ActiveStopi kinnitamiseks pindkateta kasi. Peale. Paljuski töötatud, kattekeeld, matmisamist või sarnased kasi pealispinnatöödeks seda võimaldab negatiivset mõjutada.

GEZE ActiveStopi sealstamine

Enne ja paräp GEZE ActiveStopi montaaži tuleb – sõltuvat ukse paigaldusasendist – kontrollida avanemissuurkonna võimalikkust kokkupöörde ja piirata selle alusel maksimaalselt avanemissuurkonna kaasasoleva puhril abil lugsini sees.

• Avamis-/ sulgemismitimingut mõjutavat vastuhooruuduvat uksed, kinnikiilunud tihendid, raskesti likuviad lukuid/või tükkloomustest.

Vääriskasutus võib põhjustada ohtusid

JUHISED:

• Kehasade muljumisohu riskid uksesta ja raami vahel, lugsini piirkonnas, samuti hoova ja korpuse vahel.

• Ärge aruge GEZE ActiveStopi korpusi! Vedurule mõjub tugev elpingutusjõud ja see võib põhjustada raskeid onnetusi. Liisaks sellele on väljatungivust ölist tulenev oht.

• Ajastundmatu kusatusemine, nagu näiteks seadistatud lõppasendist käsitsi ülesurumine, põhjustab ukse-/ amortisaatoriutustest kahjustust.

Hoolus ja korrasroid

Vähemalt kord aastas või vajadusel:

• ohutuse seisukohast oluliste osade turvaga kinnituse ja kulumise kontrollimine;

• kinnitusriide pingutamine ja defektideesse osade väljavahetamine;

• ukse seadistuse ja kerge liikuvuse kontrollimine;

• Remontide läbiviimisel tuleb kasutada tootja originalisoosi.

Transport ja ladustamine

GEZE ActiveStopi ukseamortisaator ei ole konstrueeritud tugevate lõökide jaoks. Ärge visake seda, etki poleks tugevam kaudu maha kujutada. See võib kaasa tuua kahjustusi või defekte.

Ladustamistemperatuuri allt 0°C ja üle 30°C võivad põhjustada seadme kahjustusi. Kaitsts niiks mõist.

Jäätmekätilüs

GEZE ActiveStopi jäätmekeitlusest tuleb komponendid anda taaskäitlusse. Järgida tuleb riiklike seadusandlike määritused. Amortisaatori korpus sisaldb väheseos koguses hüdraulikaoli, mis vas-

tab Euroopa jäätmekoodile 13 01 10.

FI

Yleistä

Oheisi asjakohojin sisältyvät tiedot (tuotefodot, asemushuone, tarkituskseen mukainen käyttö, virheellinen käyttö, tuotteen suoritus, tuotteen huolto, tiedotus- ja ohjeistusvelisuusdata).

Ruumi, joka yhdistää vaimennuskaapaleen ja vippuraren, saa irrottaa ja ruuata takaisin vain kaks-kertaa. Sen jälkeen ruuutilos ei ole enää pitävä.

• Toimitukseen liitetty ruutiv on tarkoitettu asennettavaksi puukehylkeen.

GEZE ActiveStopi asennus

Integroidun GEZE ActiveStopi asennamisen saa suorittaa ainoastaan alaan ammattilaise.

GEZE ActiveStopi saa asentaa ja säätää vain asennushuone mukaisesti valmistajan toimittamilla alkuperäisillä. Asentajan on luovuttavaa ohje kätityttäjälle asennuksen jälkeen.

Ruumi, joka yhdistää vaimennuskaapaleen ja vippuraren, saa irrottaa ja ruuata takaisin vain kaks-kertaa. Sen jälkeen ruuutilos ei ole enää pitävä.

• Toimitukseen kuuluvat teipit on käytettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa osto-päivästä laskien. Ennen kiinnitystä pitää kaikki liimattavat pinnat puhdistaa sellainen puhdistusallila. Liimattavan pinnaa on lataava rasvatona.

Toimitukseen kuuluvat teipit sovitetaan GEZE ActiveStopi kiinnittämiseen kirkkaaseen lasin. Pintakäsitteily, kalvo, satiointi tai vastavat lasipinnat, voivat aiheuttaa teipin tartuntaongelmaa.

GEZE ActiveStopin säättäminen

Ennen GEZE ActiveStopin asennusta ja sen jälkeen pitää – oven sijainnin mukaisesti – tarkastaa avauamisalue mahdollisten törmäysten varalta ja rajottaa toimitukseen kuuluvalla liukisukon puskurilla enimmäisavauamisalueella.

• Lähetävät kuvat teipit ja liimattavaa osaa seuraavasti:

– GEZE ActiveStopi koteloa ei saa avata: Jousi on voimakkasti jännytynyt ja voi aiheuttaa vaka-via tapaturmaa. Myös ulosvalvut oly aiheuttaa vaaran

– Aisanalukumulaton käytön, kuten esimerkiksi säädetään pääteaseemon manuaalinen ohittaminen, vahingottaa ovi-/vaihennusjäreltelä.

Huolto ja hoito

Vähintään kerran vuodessa tai tarpeenne mukaan:

– tarkastella turvalinealeiden tärkeiden osojenkin kiinnityksen ja kuluneisuuden

– kiristäävää kiinnitysuuviit ja vahvittaa vialiset osat

– tarkastella oven säädet ja kevyt liikuvuuksia.

Korjukset on suoritettava valmistajan alukeraisosia käytäen.

Kuljetus ja varastointi

Vähintään kerran vuodessa tai tarpeenne mukaan:

– tarkastella turvalinealeiden tärkeiden osojenkin kiinnityksen ja kuluneisuuden

– kiristäävää kiinnitysuuviit ja vahvittaa vialiset osat

– tarkastella oven säädet ja kevyt liikuvuuksia.

Korjukset on suoritettava valmistajan alukeraisosia käytäen.

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaroja

OHJEITA:

– Keha osien puristumisvaara ovilehden ja kehysken välissä, liukukiskon alueella sekä vipuvarren ja kotelon välissä

– GEZE ActiveStopi koteloa ei saa avata: Jousi on voimakkasti jännytynyt ja voi aiheuttaa vaka-via tapaturmaa. Myös ulosvalvut oly aiheuttaa vaaran

– Aisanalukumulaton käytön, kuten esimerkiksi säädetään pääteaseemon manuaalinen ohittaminen, vahingottaa ovi-/vaihennusjäreltelä.

Hävitättäminen

GEZE ActiveStopin hävitättäminen yhteydessä osat on lajittelata ja toimitettava kierrätkseen. Maa-kohtaisia lakisääteisiä määryksiä on noudataidatava. Vaihennuskaapaleessa on vähäisiltä määritä hydraulilöyly eurooppalaisen jäteavalimen 13 01 10 mukaisesti.

EL

Geniek

Oli määratletav, et pereutuksellinen turvavara ja pereutuksellinen turvavara ovat eri alustal, mida ei saa käytellä.

– GEZE ActiveStopi turvavara ei saa käytellä:

– GEZE ActiveStopi turvavara ei saa käytellä: