Hauptmaße RWA K600

Hauptmaße für RWA K600 T (Rollenbeschlag): M 1:2.5



Hauptmaße für RWA K600 G (Gleitschiene): M 1:2.5



Hauptmaße für RWA K600 F (Anlenkhebel): M 1:2.5



Anwendungsbereich / Technische Daten

	Fenster Bandseite	Fenster Bandgegenseite	Türe Bandseite	Türe Bandgegenseite
RWA K600 F	X	(auf Anfrage)	X	
RWA K600 G	X	X	X	X
RWA K600 T			X	X

Nur für trockene Räume geeignet

Mechanische Daten

Max. Öffnungskraft [N]	600 *
Max. Schließkraft [N]	T: 200 * / F, G: 600
Laufzeit [s]	40
Endlagenabschaltung ausgefahren	integrierter Weggeber
Endlagenabschaltung eingefahren	integrierter Weggeber
Überlastabschaltung	über Stromaufnahme
Max. Drehmoment [Nm]	215 *
Min. Drehmoment [Nm]	T: 70 * / F, G: 215
Versorgungskabel [m]	5
Gewicht [kg]	ca. 3

Elektrische Daten SELV

Spannung [V DC]	24 ± 25%
max. Restwelligkeit [%]	20
Einschaltdauer [%]	30
Leistungsaufnahme [W]	max. 30
Stromaufnahme [A] (bei Vollast)	max. 1.4
Umgebungstemperatur [°C]	-5 / +75
Schutzart/Schutzklasse [IP]	IP32 / III
Anwendungsbereich	trockene Räume

* - Öffnungs- und Schließkraft kann getauscht werden (auf Anfrage).

Technische Änderungen vorbehalten!

Verpackungseinheiten

Verpackungsinhalt	Bezeichnung	Farbe EV1 (silber)	Farbe nach RAL
	Klapphebelantrieb RWA K600 F	130151	130152
	Klapphebelantrieb RWA K600 F Syncro-Set	133221	
Zubehör (bitte separat bestellen) 	Konsole R (erforderlich für alle Montagearten RWA K600 F)	130154	

Verpackungsinhalt	Bezeichnung	Farbe EV1 (silber)	Farbe nach RAL
	Klapphebelantrieb RWA K600 G	130057	130058
	Klapphebelantrieb RWA K600 G Syncro-Set	133119	

Verpackungsinhalt	Bezeichnung	Farbe EV1 (silber)	Farbe nach RAL
	Klapphebelantrieb RWA K600 T	130059	130060
	Klapphebelantrieb RWA K600 T Syncro-Set	133120	
Zubehör (separat bestellen)	Konsole R (erforderlich für Montage RWA K600 T auf Bandseite)	130154	
Zubehör (separat bestellen)	Konsole T (erforderlich für Montage RWA K600 T auf Bandseite)	130153	

Türen: Montagemöglichkeiten (Band- und Bandgegenseite)

Fig. 1: RWA K600 F - Bandseite

Draufsicht: M 1:5



Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



Montage Konsole R / Konsole für Anlenkhebel: M 1:5



X = Abstand des Türbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß
Ü = Überstand des Flügels zum Rahmen (bei Ü<10mm: Konsole für Anlenkhebel unterlegen ⇒ Ü + Unterlage = 10mm)

Ermittlung des X-Maßes bei Öffnungswinkel α = 90°:
Beispiele:

B	X-Maß bei α=90°
22	-55
36	-50

Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Fig. 2: RWA K600 G

Fig. 2.1: Montage auf Türbandseite

Draufsicht: M 1:5



Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



Montage Gleitschiene: M 1:5



X = Abstand des Türbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß
Ü = Überstand des Flügels zum Rahmen (Ü ≤ 20mm)

Ermittlung des X-Maßes bei Öffnungswinkel α = 90°:

Beispiele:

B	X
13	30
22	20
36	5

Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Fig. 2.2: Montage auf Türbandgegenseite

Draufsicht: M 1:5



Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



X = Abstand des Türbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß
PT = Profilbautiefe Blendrahmen

Ermittlung des X-Maßes bei α = 90° (in Abhängigkeit B, PT)

B	PT	X-Maß bei α = 90°
22	40	100
22	50	110
22	60	120
22	65	125
22	70	130
22	75	135
22	80	140
36	40	115
36	50	125
36	60	135
36	65	140
36	70	145
36	75	150
36	80	155

Montage Gleitschiene: M 1:5



Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Fig. 3: RWA K600 T

Fig. 3.1: Montage auf Türbandseite

Draufsicht: M 1:5



Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



Montage Konsole R/ Konsole T: M 1:5



X = Abstand des Türbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß
Ü = Überstand des Flügels zum Rahmen

Ermittlung des X-Maßes bei Öffnungswinkel α = 90°:

Beispiele:

B	X-Maß bei α=90° Ü=0	Ü=10
13	- 60	- 70
22	- 55	- 60
36	- 45	- 45

Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Fig. 3.2: Montage auf Türbandgegenseite

Draufsicht: M 1:5



X = Abstand des Türbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß
PT = Profilbautiefe Blendrahmen

Ermittlung des X-Maßes bei α = 90° (in Abhängigkeit B, PT)

B	PT	X-Maß bei α = 90°
22	40	80
22	50	90
22	60	100
22	65	105
22	70	110
22	75	115
22	80	120
36	40	95
36	50	105
36	60	115
36	65	120
36	70	125
36	75	130
36	80	135

Detail Kopfpunkt: M 1:2.5

Befestigung Antrieb in bauseits vorhandenen Sturz oder mit bauseitiger Konsole



Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Hinweise

Symbolerklärung ! bedeutet "wichtiger Hinweis"

Sicherheitshinweise für den automatischen Antrieb RWA K600

ACHTUNG, WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:
FÜR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES WICHTIG; DIESEN ANWEISUNGEN FOLGE ZU LEISTEN. DIESE ANWEISUNGEN SIND AUFZUBEWAHREN. !

Nur Sachkundige, die von GEZE autorisiert sind, dürfen Montage, Funktionsprüfung und Wartung durchführen. Eigenmächtige Veränderungen an der Anlage schließen jede Haftung von GEZE für daraus resultierende Schäden aus.
Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewährleistung. Auch für Reparatur- und Wartungsarbeiten nur GEZE Originalteile verwenden.
Der Anschluss an Netzspannung (230V AC oder 24V DC) muss von einer Elektrofachkraft, entsprechend des jeweiligen Anschlussplans, durchgeführt werden. Netzanschluss und Schutzleiterprüfung entsprechend VDE 0100 durchführen.
Als netzseitige Trennvorrichtung ist ein bauseitiger Sicherungsautomat, entsprechend der zulässigen Strombelastbarkeit des Kabels zu verwenden.
Nach der Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist vor Inbetriebnahme der Tür-/Fensteranlage die Gefahrenanalyse durchzuführen und die Tür-/Fensteranlage gemäß der CE-Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG zu kennzeichnen.
Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und länderspezifischen Vorschriften beachten, insbesondere:
- DGUV Vorschrift 1 (bisher BGV A1) Grundsätze der Prävention
- VDE 0100, Teil 610 "Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V;
- VDE 0700, Teil 238 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, Antriebe für Fenster, Türen, Tore und ähnliche Anlagen"
- Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere VBG1 "Allgemeine Vorschriften" und VBG4 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"

Kinder nicht mit fest montierten Regel- und/oder Steuereinrichtungen spielen lassen und Fernsteuerungen außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Sicherstellen, dass ein Einschließen zwischen dem angetriebenen Teil und den umgebenden Teilen aufgrund der Öffnungsbewegung des angetriebenen Teils verhindert wird.

Montagehinweise

ACHTUNG, WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR SICHERE MONTAGE. ALLE ANWEISUNGEN BEACHTEN, FALSCHE MONTAGE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN. !

Der Antrieb ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Räumen bestimmt.
Nur die im Anschlussplan angegebenen Kabel verwenden.
Für Lüsterklabel grundsätzlich isolierte Aderendhülsen verwenden.
Um Verletzungen zu vermeiden sind Schutzkappen auf überstehende Gewinde der Befestigungsschrauben zu drehen.
Prüfen ob der auf dem Antrieb angegebene Umgebungstemperaturbereich für den Einbauort passt.
Vor dem Einbau prüfen, ob das angetriebene Teil in einem guten mechanischen Zustand ist, gewichtsmäßig ausgeglichen und sich leicht schließen lässt.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten und Benutzen

Den Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.
Den Schwerpunkt langer Anlagenteile beachten.
Der Arbeiten an der elektrischen Anlage die Spannungszufuhr unterbrechen und die Spannungsfreiheit prüfen. Bei Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ist die Anlage auch bei netzseitiger Trennung unter Spannung.
Verletzungsgefahr bei geöffnetem Antrieb durch bewegte Teile (Einziehen von Haaren, Kleidungsstücken,...)
Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Quetsch-, Stoß-, Scher- und Einzugsstellen.
Verletzungsgefahr durch Glasbruch.
Antrieb beim Einrichten nur im Tastbetrieb steuern.
Anfassen der Tür / Fensteranlage während des Betriebes kann zu Verletzungen führen.

Prüfen der montierten Anlage

Die Maßnahmen zur Absicherung bzw. Vermeidung von Quetsch-, Stoß-, Scher- und Einzugsstellen, insbesondere bei einer Flügel- bzw. Antriebshöhe von unter 2,5 m sind durchzuführen und zu prüfen.
Sicherstellen, dass ein Einschließen zwischen dem angetriebenen Teil und den umgebenden festen Teilen aufgrund der Öffnungsbewegung des angetriebenen Teils verhindert wird.
Nach der Installation ist zu überprüfen, dass der Antrieb richtig eingestellt ist und richtig funktioniert.

Entsorgung der Tür- / Fensteranlage

Die Tür- / Fensteranlage besteht aus Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden sollten.
Dazu sind die Einzelkomponenten entsprechend ihrer Materialart zu sortieren:
- Aluminium (Profile)
- Eisen (Schrauben, Kette, ...);
- Kunststoff;
- Elektrikteile (Motor, Steuerung, Transformator, Relais, ...);
- Kabel.

Die Teile können beim örtlichen Wertstoffhof oder durch ein Schrottverwertungsunternehmen entsorgt werden.

Bei Kippfenster ist die Verwendung einer geeigneten Fangsicherung vorgeschrieben (wie z.B. die GEZE Sicherheitsschere Nr. 35). !

Wartung

GEZE schreibt eine häufige Wartung (mindestens einmal jährlich) vor. Diese ist von einem Fachkundigen auszuführen. Dabei muss die Funktion, sowie der Zustand der Mechanik (Ungleichgewicht oder Anziehen von Verschleiß, Beschädigung von Befestigungsteilen) und der Stromfeeding überprüft werden. Während der Reparatur- und Einstellarbeiten darf die Anlage nicht benutzt werden.

Fenster: Montagemöglichkeiten (Nebenschließkante)

Flügelbreite b: max. 800 mm (1 Antrieb), max. 1200 mm (2 Antriebe)
größere Flügelbreiten: zus. Verriegelungsantrieb erforderlich
freie Länge* ohne Verriegelung: max. 1600 mm

min. Flügelhöhe: RWA K600F = X+420 RWA K600G = X+465
max. Flügelhöhe: RWA K600F = 2*X+750 RWA K600G = 2*X+880
größere Flügelhöhen: auf Anfrage

Max. Flügelgewicht auf Anfrage (abhängig von Fensterart und Öffnungswinkel)

Maß X: Abstand Antrieb / Bandachse (Werte s.u.)



* freie Länge: a + b + c

Fig. 4: RWA K600 F - Fenstermontage, Bandseite

Draufsicht: M 1:5



X = Abstand des Fensterbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß
Ü = Überstand des Flügels zum Rahmen

Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



Montage Konsole R / Konsole für Anlenkhebel: M 1:5



Fensteröffnungswinkel (in Abhängigkeit B und X)

Bandachsmaß B=	X	Öffnungswinkel α [°]	Z
10 - 2	-35	84	410
	-30	83	410
	-20	82	410
	-15	81	390
	-10	80	390
	0	79	390
	10	77	370
	20	76	370
	30	75	370

Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Fig. 5: RWA K600 G - Fenstermontage

Fig. 5.1: Montage auf Bandseite

Draufsicht: M 1:5



X = Abstand des Fensterbandes zur Antriebsbefestigung
B = Bandachsmaß

Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



Montage Gleitschiene: M 1:5



Fensteröffnungswinkel (in Abhängigkeit B und X)

X	B	Öffnungswinkel α [°]
30	10	90
60	10	85
90	10	80
120	10	75
150	10	71
190	10	65
230	10	60

Abweichende Öffnungswinkel / Bandachsmaße auf Anfrage.

Fig. 5.2: Montage auf Bandgegenseite

Draufsicht: M 1:5



Detail Kopfpunkt: M 1:2.5



Fensteröffnungswinkel α (in Abhängigkeit von X, B und PT)

B = 10	X	PT	Öffnungswinkel α [°]
	85	65	96
	95	65	94
	105	65	92
	115	65	90
	125	65	88
	135	65	85
	145	65	83
	85	75	98
	95	75	96
	105	75	94
	115	75	92
	125	75	90
	135	75	88
	145	75	85

10 ≤ B ≤ 22	X	PT	Öffnungswinkel α [°]
	85	65	99
	95	65	97
	105	65	95
	115	65	93
	125	65	90
	135	65	88
	145	65	86
	85	75	101
	95	75	99
	105	75	97
	115	75	95
	125	75	93
	135	75	90
	145	75	88

Montage Gleitschiene: M 1:5



GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Germany
Tel. +49 (0)71 52-203-0
Fax+49 (0)71 52-203-310

GEZE Online:
www.geze.com

Deutschland
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstr.9
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49(0)30-47 89 95-0
Fax +49(0)30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49(0)201-830 82-0
Fax. +49(0)201-830 82-20
E-Mail: essen.de@geze.com

Deutschland
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planiastr.1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49(0)7930-92 94-0
Fax. +49(0)7930-92 94-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49(0)7152-203-594
Fax. +49(0)7152-203-418
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE SERVICE GmbH
Reinhold-Vöster-Str.25
71229 Leonberg
Tel. +49(0)7152-92 33-0
Fax. +49(0)7152-92 33-60
E-Mail: info@geze-service.com

GEZE SERVICE GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstr.8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49(0)30-47 02 17-30
Fax. +49(0)30-47 02 17-33

Austria
GEZE Austria GmbH
Mayreiweistraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662 66 31 42
Fax.+43 (0) 662 66 31 42-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Asia Pacific
GEZE Asia Sales Ltd.
No. BB-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: Asiasales-info@geze.com.cn

Baltic States
GEZE Baltic States
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0)67 896 035
Fax +371 (0)67 896 036
E-mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Leemkuil 1
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 26 29 08 0
Fax.+31 (0) 40 26 29 08 5
E-Mail: benelux.nl@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangzhenzhong Road
Beichen Economic Development Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Fax. +86 (0) 22-26 97 27 02
E-Mail: sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 2204, Cross Region Plaza
No. 899 Ling Ling Road, XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0) 21 523 40 660
Fax. +86 (0) 21 644 72 007
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 1703 Everbright Bank Building,
No.689 Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, China
Tel. +86 (0) 20 3873 1842
Fax. +86 (0) 20 3873 1834
E-Mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
No. 6-32 Building
Jili Avenue
Fengtai District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86 (0) 10 87965152
Tel. +86 (0) 10 87975178
Fax. +86 (0) 10 87971476
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Sonderkonstruktionen (Tianjin), Ltd.
No. 6-32 Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-87 96 51-52
Fax +86-(0)10-87 97 14-76
E-mail: SalesSK-info@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
BP 119
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
Fax. +33 (0) 1 60 62 60 71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary
Bartók Béla út 105 - 113
1115 Budapest
Tel. + 36 (0)1 481 4670
Fax + 36 (0)1 481 4671
E-mail: office-hungary@geze.com

España / Portugal
GEZE Iberia S.R.L.
Pol.Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 (0) 9 02 19 40 36
Fax. +34 (0) 9 02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India
405, Ajanjay Business Center
39, Haddows Road
Chennai - 600 006
Tamil Nadu
Tel. + 91 (0)44 2821 1300
Fax + 91 (0)44 2821 1300
E-mail: office-india@geze.com

Italia
GEZE Italia Srl
Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 06 72 65 31 1
Fax. +39 (0) 06 72 65 31 36
E-Mail: roma@geze.biz

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 06 72 65 31 1
Fax. +39 (0) 06 72 65 31 36
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
3B, Kunyrbek ave., 3rd Floor
050061 Almaty
Tel. + 7 (0)777 265 06 05
E-mail: office-kazakhstan@geze.com

Polska
GEZE Polska Sp. z o.o.
Ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 440 44 40
Fax. +48 (0) 22 440 44 00
E-Mail: geze@geze.pl

Romania
GEZE Romania
Str. Ion-tebu Baican nr. 22
021833 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0)21 250 77 50
Fax +40 (0)21 250 77 50
E-mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE Russia
Kolodeznyj perulok 3, Str. 25
Office No. 5201-5203
107076 Moscow
Tel. +7 (0)495 589 9052
Fax +7 (0)495 589 9051
E-mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
Sverige
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34-00
Fax. +46 (0) 8-732 34-99
E-Mail: sverige.se@geze.com

Norge
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639 572 00
Fax +47 (0) 639 571 73
E-Mail: norge.se@geze.com

Suomi
GEZE Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Postbox 20
00440 Helsinki
Tel. +358 (0) 10-400 5100
Fax. +358 (0) 10-400 5120
E-Mail: finland.se@geze.com

Danmark
GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Hoje Taastrup Boulevard 53
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46-32 33 24
Fax. +45 46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty) Ltd.
1027 Richards Drive, Midrand
P.O. Box 7934, Midrand 1685
South Africa
Tel. +27 11 3158286
Fax. +27 11 3158261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Schweiz
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstr. 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax +41 (0)62-285 55 00
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

GEZE Security Systems GmbH
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0)62-285 55 00
Fax +41 (0)62-285 55 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Türkiye
GEZE Turkey
Atatürk mah. Ata 2-3
PLAZA kat 9 D. 64
34757 Atasehir - Istanbul
Tel. +90 (0)216 4554315
Fax +90 (0)216 4555215
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine
Vilentija Hvojki str. 21
Office 151
03055 Kiew
Tel. +380 (0)44 499 77 25
Fax +380 (0)44 499 77 26
E-mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4 88 33 112
Fax. +971 (0) 4 88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 15 43 44 30 00
Fax. +44 (0) 15 43-44 30 01
E-Mail: info@geze-uk.com

Printed in Germany · Änderungen vorbehalten

Mat. Nr. 132850
Vers. 01 / Zng.-Nr. 45160-9-0950

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgebrauch, Produktbeobachtung, Produktwarnung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.